

Asukkaan pikaohje asunnon ilmanvaihtoon ja liesikuvun käyttöön



Smart-liesikuvulla voidaan ohjata asunnon ilmanvaihtoa sekä poistaa ruuanlaiton aiheuttamat käryt.

Rasvasuodattimet tulee puhdistaa n. 2 kertaa kuukaudessa!

Ilmanvaihdon käyttötilan valinta

Vaihda tilaa painamalla liesikuvun painiketta 




Kotona

Normaali ilmavirta. Käytetään kun asunnossa on ihmisiä.




Tehostus

Suuri ilmavirta. Käytetään kun ilmanvaihdon tarve kasvaa, esimerkiksi ruuanlaiton, peseytymisen tai pyykinkuivauksen yhteydessä tai jos asunnossa on tavallista enemmän ihmisiä. Ajustettu 60 minuuttiin, minkä jälkeen nopeus palautuu kotona-tilaan.



Poissa


Alhainen ilmavirta. Käytetään kun asunto on tyhjillään.



Kosteusautomaatiikka

Tehostaa ilmanvaihtoa automaattisesti, jotta ylimääräinen kosteus poistuu asunnosta. Kun automaatiikka tehostaa ilmanvaihtoa, seuraavan tilan valo palaa himmeänä.

Ruoanlaittotila

Paina ruoanlaittotilan painiketta , jotta ruuanlaiton hajut ja käryt poistuvat liesikuvun kautta! Toiminto on ajastettu pysymään auki joko 30, 60 tai 120 minuuttia. Painamalla painiketta pitkään valitaan 10 tunnin kesäyöviilennys, jolloin voidaan tuoda enemmän viileää yöilmaa asuntoon. **Huom. toimintoa ei tule käyttää lämmityskaudella!**

30 min



60 min




120 min



10 h



Valopainike

Sytytä valo painamalla painiketta . Voit säätää valon voimakkuutta painamalla pitkään. Nosta sormi painikkeelta kun kirkkaus on sopiva.

Hälytykset

Jos ilmanvaihtokone havaitsee kriittisen hälytyksen, kaikki liesikuvun merkkivalot vilkkuvat kolme kertaa 30 sekunnin välein. **HUOM.** Huoltomuistutus näytetään liesikuvussa yhdellä vilkkuvalla merkkivalolla.

Lisätiedot

[Asunnon ilmanvaihto \(video\)](#)

[Liesikuvun käyttö ja huolto \(video\)](#)

